

# Ultrahelipuhastusseade

## KASUTUSJUHEND

### artikkel 4670



Sinu kasutuses on suurepärane abivahend **müntide, ehete, prillide, käekellade** jpm. puhastamiseks.

#### KASUTAMINE:

1. Täida metallkonteiner veega. Võimalusel/vajadusel lisa puhastusainet.
2. Aseta puhastatavad esemed komplektis olevasse korvi ning asetage korv konteinerisse.
3. Nupud:
  - ON/OFF nupp: Lülita seade sisse (ON), lasse töötada 5-6 minutit ning lülita siis välja (OFF).
  - TIME nupp: Vali 18 erineva puhastustsükli vahel, mis kestavad 90 sekundit kuni 30 minutit.
  - RESET nupp: esimene vajutus kuvab viimasena valitud aja, lisavajutus 5 minutilise puhastustsükli.

#### TÄHTIS!

1. Enne kasutamist tutvu kasutusjuhendiga.
2. Seadet ei tohi asetada vette ning see tuleb hoida eemal välistest niiskusallikatest. Hoida eemal kuumusallikast. Kasuta ainult kuivas keskkonnas.
3. Ära ühenda seadet vooluvõrku enne konteineri täitmist ja paigaldamist. Eemalda seade vooluvõrgust pärast kasutamist ning tühjenda seejärel konteiner. Ära kasuta plahvatusohtlikke või mürgiseid puhastusaineid.

#### KASUTAMISEKS

Müntidega	Kelladega	Prillidega	Ehetega
			